

Инструкция по монтажу фасадных фресок

Facade Duna и Facade Sand

Для успешного монтажа фрески подготовьте поверхность стены или потолка. Поверхность должна быть ровной, прочной, гладкой, сухой и чистой, способной впитывать клей.

Акклиматизируйте фреску в помещении, где планируется монтаж.

Претензии по качеству изделия принимаются до начала монтажа. Сохраняйте этикетку с упаковки до окончания работ.

1. Подготовка стен

Подготовьте стены перед наклейкой фрески. Удалите все неровности, оставив поверхность чистой, сухой, ровной, немного шероховатой. Различные дефекты стен, не удаленные при подготовке, будут видны после наклеивания фрески. Вновь оштукатуренные стены должны быть тщательно просушены, затем зашпаклеваны и грунтованы. Если стена была окрашена, необходимо удалить отслаивающуюся краску, глянцевую поверхность слегка ошкурить, протереть пыль. Слишком сильно впитывающую поверхность, например, шпаклеванную стену, обработать грунтом глубокого проникновения. Затем дать стенам высохнуть.

Важно! Подбирайте акриловый грунт или краску светлых тонов (предпочтительнее белого), во избежание просвечивания цвета стены через фреску.

2. В комплект для фасадной фрески входит: фреска, армированная сетка и клей.

Важно! Клей в поставке нужно развести до жидкого состояния с клеем для тяжелых флизелиновых обоев (Клео, Метилан и т.п.) в пропорциях 2:1. Две части обычного клея (Клео, Метилан) и одна часть клея из поставки.

На стену наносится тонким слоем клей из комплекта поставки, затем прикладывается армированная сетка и разравнивается клеевым валиком. Дать просохнуть 10-15 мин.

3. Наклеивание фрески

- Разложить полотна на полу в соответствии с рисунком. Состыковать рисунок и сделать карандашом отметки, чтобы легче было на стене совместить изображение.
- Тыльную сторону фрески (флизелин) смочить водой с помощью мягкого валика, свернуть фреску в рулон для дальнейшего наклеивания ее на стену.

- Нанести клей на стену и приложить смоченную водой фреску к стене с сеткой.
- Раскатывать полотно фрески необходимо постепенно, не оставляя под ним воздушных пузырей.
- Клеится крайнее 1-ое полотно, при помощи малярного валика.
- Последующее полотно клеится внахлест на предыдущее, т.к. полотна имеют технологический нахлест (повтор изображения предыдущего полотна 5-10см). Рисунок надо совместить в соответствии с метками.
- По центру стыка волнообразной линией прорезаются сразу два полотна монтажным ножом. (меняйте лезвие ножа как можно чаще, чтобы прорезать два полотна). Отрезанные полоски обоих полотен удаляются.
- Стык пригладить узким валиком. Убрать губкой излишки клея.
- Стык между полотнами будет незаметен, если монтаж выполнен аккуратно.
- Края полотен обрезать острым ножом по шпателю.

Общие рекомендации

После вскрытия упаковки фреску следует выклеить в течение 3-5 дней. Если Вы хотите отложить монтаж, следует обратно завернуть фреску в стрейч-пленку, упаковать в тубус и плотно закрыть.

В случае, если фреска находилась в холодном помещении при температуре воздуха менее 10 °С, её следует на несколько часов оставить в тёплом помещении, а если она долго хранилась в свёрнутом виде, то с обратной стороны флизелин необходимо немного побрызгать водой из пульверизатора.

Обращаем Ваше внимание, что претензии по браку полотен принимаются до начала монтажных работ. Перед началом монтажных работ, разложите полотна на полу и проверьте их по качеству.

Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **3 года**.

Гарантийный срок хранения – **1 год**.

АРТХАУЗ

Интернет-магазин «Артхауз»

8-800-707-21-35

8-927-207-23-35 (Воцап, Вайбер, Телеграм)

arthouz.ru